

Pop Midi and Pop Midi with Bluetooth Software Release Notes

Contents

EN.....	2
DE.....	3
FR.....	4
IT.....	5

EN

V 1.0

- Initial release

V1.2

- Fixed issue where an alarm set to 'Once' will not sound if it is due the following day.
- Fixed issue where a set alarm won't sound if power is removed and then reapplied to the radio.

V1.3

- Maintenance release
- New Tone alarm sound
- Added snooze function on preset buttons 1 to 5
Included ability to cancel a snoozed alarm during standby by pressing the Source, Select or Menu buttons
- Added Kitchen Timer

DE

V1.0

- Erstveröffentlichung

V1.2

- Problem behoben, bei ein Alarm 'Once' eingestellt ertönt nicht, wenn es durch den folgenden Tag ist.
- Problem behoben, bei einer eingestellten Alarm ertönt nicht, wenn das System ausgeschaltet ist und dann zum Radio erneut angewendet.

V1.3

- Wartung Release
- Neuer Ton Alarmton
- Hinzugefügt Schlummerfunktion auf Speichertasten 1 bis 5
- Inbegriffen Fähigkeit, eine deaktivierte Alarm im Standby, indem Sie die Quelle, Select oder der Menütasten Abbrechen
- Zusätzliche Küchentimer

FR

V1.0

- Version initiale

V1.2

- Correction - problème où une alarme réglé sur «une fois» ne sonnera pas si elle est due le jour suivant

- Correction - problème où une alarme de réveil ne sonne pas si l'alimentation est coupée, puis de nouveau appliquée à la radio

V1.3

- Version de maintenance
- New Tone alarme sonore
- Ajout de la fonction de répétition sur les boutons pré-réglés 1 à 5
- Possibilité d'annuler une alarme snoozed en mode veille en appuyant sur la Source Inclus, Sélectionnez ou
- Les boutons de menu
- Ajout de minuterie de cuisine

IT

V 1.0

-Versione iniziale

V1.2

-Risolto il problema , la sveglia impostata su “solo una volta” non suonerà se è il giorno seguente

-Risolto il problema per cui l’allarme non suona se manca la batteria e poi riapplicata alla radio

V1.3

-Manutenzioni

-Nuovo suono della sveglia Tone

-Aggiunta la funzione Snooze premendo i tasti dall’1 al 5

Include la possibilità di cancellazione dello snooze durante lo standby premendo su Ricerca,Selezione o Menu

-Aggiunto il timer della cucina