

Pop Mini Software release notes

Contents

EN.....	2
DE.....	3
FR.....	4
IT.....	5

EN

V 1.0

- Initial release

V1.1

- Fixed issue where an alarm set to 'Once' will not sound if it is due the following day.

V1.2

- New feature
Added 'Snooze' function on preset buttons 1 to 5
- Alarm and timer changes
Fixed issue where alarm does not trigger when Pop Mini is in sleep mode
Changed default alarm frequency to 'Daily'
- Audio changes
Fixed issue where volume level can sometimes drop too low when switching from mains to battery power

V1.3

- Maintenance release
- New Tone alarm sound
- Introduced ability to cancel a snoozed alarm during standby by pressing the Source, Select or Menu buttons

DE

V1.0

- Erstveröffentlichung

V1.1

- Problem behoben, bei ein Alarm 'Once' eingestellt ertönt nicht, wenn es durch den folgenden Tag ist.

V1.2

- Neue Funktion
Hinzugefügt "Snooze" -Funktion auf Stationstasten 1 bis
- Alarm- und Zeitänderungen
- Problem behoben, bei Alarm nicht ausgelöst, wenn Pop Mini im Schlafmodus
- Geändert Standardalarmfrequenz auf 'Täglich'
- Audio Änderungen
- Problem behoben, bei Lautstärke kann manchmal zu stark abnimmt, wenn von Netz- auf Batterieleistung

V1.3

- Wartung Release
- Neuer Ton Alarmton
- Eingeführt Fähigkeit, eine deaktivierte Alarm im Standby, indem Sie die Quelle, Select oder der Menütasten Abbrechen

FR

V1.0

- Version initiale

V1.1

- Correction – problème où une alarme réglé sur “une fois” ne sonnera pas si elle est due le jour suivant

V1.2

- Nouvelle fonctionnalité
- Ajouté - fonction "Snooze" sur les boutons pré-réglés 1 à 5
- Alarme et la minuterie change
- Correction du problème où l'alarme ne se déclenche pas quand Pop Mini est en mode veille
- Changé la fréquence d'alarme par défaut pour "Quotidien"
- Changements Audio
- Correction d'un problème où le niveau de volume peut parfois tomber trop bas lors de la commutation du réseau afin de
- puissance de la batterie

V1.3

- Version de maintenance
- New Tone alarme sonore
- Possibilité d'annuler une alarme snoozed en mode veille en appuyant sur la Source Introduit, Sélectionnez ou Les boutons de menu

IT

V 1.0

-Versione iniziale

V1.1

-Risolto il problema , la sveglia impostata su “solo una volta” non suonerà se è il giorno seguente

V1.2

-Nuova funzione

Aggiunta la funzione “Snooze”premendo sui tasti dall’ 1 al 5

-Cambiamento della sveglia e del timer

Risolto il problema della sveglia che non suona se Pop Mini è in modalità riposo

Cambiata la sveglia con la frequenza predefinita a “Daily”

-Cambiamento dell’Audio

Risolto il problema di quando il livello del volume si abbassa bruscamente quando si passa dalla corrente elettrica alla batteria.

V1.3

-Manutenzione

-Nuovo suono della sveglia Tone

- Introduzione de la possibilità’ di cancellazione dello snooze durante lo standby premendo su Ricerca,Selezione o Menu