

Navigation buttons
Navigationstasten
Boutons de navigation
Pulsanti di navigazione
Navigationknapper
Botones de navegación



Select
Auswählen
Sélectionner
Selezione
Vælg
Seleccione



Context-sensitive buttons
Kontextsensitive Tasten
Boutons contextuels
Pulsanti contestuali
Kontekstafhængige knapper
Botones sensible al contexto



Back
Zurück
Retour
Sostenero
Tilbage
Espalda

Safety instructions

Keep the radio away from heat sources,
Ensure that the unit has adequate ventilation
Do not use the radio near water.
Avoid liquids dripping or splashing onto the radio.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Damage to hearing can occur with consistent exposure to high volume when using headphones.

Sicherheitsanweisungen

Halten Sie das Radio fern von Hitzequellen wie etwa offenen Flammen oder Kerzen.
Nutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Gewässern.
Vermeiden Sie den Kontakt des Radios mit tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten.
Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten (wie zum Beispiel Blumenvasen) auf dem Gerät ab.
Lösen Sie keine Schrauben vom Gehäuse des Radios.
Bei der Verwendung von Kopfhörern kann das Hören von Musik in hoher Lautstärke dauerhafte Hörschäden verursachen.

Instructions de sécurité

Maintenir l'appareil éloigné des sources de chaleur
Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
Éviter que des liquides ne gouttent sur l'appareil ou ne l'éclaboussent.
Ne pas retirer les vis du boîtier de l'appareil et ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil.
Toute exposition prolongée à des niveaux élevés de volume, avec des écouteurs, peut entraîner une atteinte définitive de l'ouïe.

Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore come fiamme vive o candele.
Assicurarsi che l'unità riceva una ventilazione adeguata
Evitare il contatto con l'acqua.
Evitare lo sgocciolamento di liquidi sulla radio.
L'esposizione prolungata a suoni ad alto volume connessa all'uso delle cuffie può provocare danni all'udito.

Sikkerhedsanvisninger

Beskyt radioen mod varmekilde som for eksempel åbne flammer eller lys.
Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
Undgå, at der drypper væske ned på radioen.
Undlad at anbringe genstande med væsker som for eksempel vaser på enheden.
Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
Der kan ske skade på hørelsen ved vedvarende udsættelse for høj lydstyrke, når der bruges hovedtelefoner.

Instrucciones de seguridad

Mantenga la radio alejada de fuentes de calor como llamas o velas.
Asegúrese de que la unidad esté adecuadamente ventilada
No utilice la radio cerca del agua.
Evite derramar o salpicar líquidos sobre la radio.
No retire los tornillos ni abra el alojamiento de la radio.
Si se utilizan auriculares, los oídos pueden sufrir daños debido a una exposición prolongada a un volumen de audición alto.

PURE

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
+44 (0)845 148 9001 sales and support
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support
+44 (0)845 148 9003 fax
support@pure.com
sales@pure.com

PURE GmbH
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany
+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874 fax
sales_gmbh@pure.com

PURE - Vertrieb über:

TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85 fax
info@telanor.ch
www.telanor.ch


PURE Australasia Pty Ltd
+61 1 800 781 114 sales
+61 1 800 267 114 fax

support.pure.com/au
www.pure.com/au
sales.au@pure.com

www.pure.com
www.thelounge.com

Siesta Flow

Quick Start
Kurzanleitung
Mise en service rapide
Guida rapida
Guía de inicio rápido
Kvikstart



Before you start, please check you have the following:
Stellen Sie sicher, dass folgende vorhanden sind:
Veuillez vérifier que vous disposez de ce qui suit :
Controlla di disporre di quanto segue:
Skal du kontrollere, at du har følgende:
Antes de empezar, verifique que usted tiene:



Wi-Fi internet connection (min 0.5MB broadband)
Wi-Fi-Internet (min. 0,5 MB Breitband)
Connexion Internet Wi-Fi (débit mini : 512 Kb)
Internet Wi-Fi (min. 0,5 MB di banda)
Wi-Fi internet (min. 0,5 MB bredbånd)
Internet por Wi-Fi (0,5 MB banda ancha)



Your WEP/WPA network key or password
Ihr WEP-/WPA-Schlüssel oder -Passwort
Votre clé WEP/WPA ou votre mot de passe
La tua password o la chiave WEP/WPA
Din WEP/WPA-nøgle eller adgangskode
Su clave de red o la contraseña WPA/WEP

We also recommend that you:
Folgendes wird ebenfalls empfohlen:
Nous vous recommandons aussi:
Infine, qualche raccomandazione:
Vi anbefaler også, at du:
También le recomendamos:







Register your Siesta Flow at Pure Connect
Registrieren Sie sich bei der Pure Connect
Enregistrez-vous auprès de Pure Connect
Registrati in Pure Connect
Register på Pure Connect
Registrer dig i Pure Connect

connect.pure.com

Media player

The Lounge



Media player

Stream your digital music files.

Übertragen Sie digitale Musikdateien per Streaming.

Envoi direct de vos fichiers de musique en cours de lecture.

Ascolta in streaming i tuoi file musicali digitali.

Stream dine digitale musikfiler.

Reproduzca sus ficheros de música.

Example:






Beispiel:

Exemple:

Esempio:

Eksempel:

Ejemplo:



The Lounge

Internet radio, listen again, podcasts and PURE sounds

Internet-Radio, wiederholen, podcasts und PURE sounds

Radio en ligne, réécoute, podcasts et PURE sounds

Radio via Internet, Riascolto, podcast e PURE sounds

Internet radio, lytte igen, podcast og PURE sounds

Radio por Internet, escuchar de nuevo, podcast y PURE sounds

Example:





Beispiel:

Exemple:

Esempio:

Eksempel:

Ejemplo:



* Register online to receive your radio registration code

Registrieren Sie sich online um den Registrierungscode für Ihr Radio zu erhalten.

Enregistrez-vous sur le site web, pour recevoir le code d'enregistrement de votre radio.




Registri online per ricevere il codice di registrazione della radio

Registren online for at modtage dine radio registreringskode



Registrese online para recibir el código de registro para su radio

connect.pure.com

FM radio RDS



DAB radio DAB



Alarms

